

ESC HW30A-ver-2 programování:

1. Vstup do programovacího režimu

A. Zapněte vysílač, dejte plyn na maximum, připojte baterii k ESC

B. Počkejte 2 sekundy. ESC vydá tón jako „Beep-Beep“

C. Počkejte dalších 5 sekund, ESC vydá tón „56712“. Nyní je zadáno ESC v programovacím režimu.

2. Vyberte programovatelné položky

ESC vydává různé typy tónů, aby s vámi komunikoval, když je BLDC motor

k němu připojen. Ve skutečnosti používá BLDC motor pro generování těchto tónů. Tyto tóny identifikujeme podle čísla, které jim bylo přiděleno, jak je uvedeno v tabulka níže.

„Beep“ znamená krátký tón. „Beeeeeep“ znamená dlouhý tón.

Číslo tab1	Tón	Funkce programu
1	Beep	Brzda
2	Beep-Beep	Typ baterie
3	Beep-Beep-Beep	Cut-off mode
4	Beep-Beep-Beep-Beep	Cut-off Threshold
5	Beeeeeep	Režim spouštění
6	Beeeeeep-Beep	Časování
7	Beeeeeep-Beep-Beep	Výchozí tovární nastavení
8	Beeeeeep-Beeeeeep	Exit

Tabulka 1: Speciální tóny

Po vstupu do programovacího režimu, jak je uvedeno v tab 1, zde najdete těchto 8 sekvencí s intervalem 3 sekund. Po zaslechnutí tónu vašeho zájmu posuňte plyn na nulu pro zadání typu nastavení konkrétní položky. Podle tabulky 2 změňte nastavení v konkrétní položku.

3. Nastavte hodnotu položky (programovatelná hodnota)

Nyní uslyšíte několik tónů ve smyčce. Nastavte hodnotu odpovídající tónu pohybem

páky plynu do plné polohy. Pokud je nové nastavení úspěšně uloženo, uslyšíte

speciální tón „1515“, který indikuje, že hodnota byla úspěšně nastavena a uložena.

Nyní, pokud stále držíte páku plynu nahoře, vrátíte se zpět ke kroku 2, abyste mohli pokračovat

na další položky. Přesunutí páky plynu na nulu do 2 sekund způsobí spuštění programu

ukončení režimu.

Položka tab 2	Beep	Beep-Beep	Beep-Beep-Beep
Brzda	Vypnuto	Zapnuto	X
Typ baterie	Li-ion / Li-poly	NiMh / NiCd	X
Režim	cut-off Soft	cut Cut-off	X
Cut-off Threshold	Nízký	Střední	Vysoký
Start Mode	Normal	Soft	Super Soft
Časování	Nízké	Střední	Vysoké

Nastavení položky

30A ESC

4. Ukončení režimu Programování. Existují 2 způsoby, jak ukončit programové režimy

A. V kroku 3 po zaslechnutí speciálního tónu „1515“ přesuňte páku plynu do nulové polohy za 2 sekundy.

B. V kroku 2 po zaznění tónu Beeeeeep-Beeeeeep (položka č. 8) posuňte páku plynu na dno do 8 sekund.